

ランドリー・ウェット用衛生仕上剤

オーリス WV-32

《ORRIS WV-32》

イオン性：カチオン
荷姿：10kg タフテナー

無リン、無蛍光、PRTR 非該当

特 長

1. 抗菌・防臭・抗ウイルス仕上げが出来ます。
衣類上のウイルスや菌の数を減少させます。界面活性剤のため揮発することなく次の洗いまで効果が持続します。
2. 最終工程に投入するだけ。
最終工程に投入するだけで使用できます。
3. 仕上げ剤と一緒に使用できます。
糊や柔軟剤など仕上げ剤にも併用でき、幅広くご使用頂けます。

性 状

外 観…無色透明液状
成 分…界面活性剤（カチオン）
比 重…約 1.0
pH(原液)…中性

使用法

【10kg 機あたりの『オーリスWV-32』の使用量】

～標準使用量～

オーリスWV-32 3ml/機械負荷量(kg) *実衣重量ではないので注意

最終工程（糊付け、ソフター加工）で、所定量の「オーリスWV-32」を投入します。
5分間のワッシャー回転で、薬剤を均一に含浸させた後に脱水します

（使用例）20 kg機の場合

薬剂量 : 20kg×3ml=60mlを投入

温度×時間 : 常温×5分

ご注意

- ・アニオン系薬剤、洗剤、メタ珪酸ソーダ等のアルカリビルダー、漂白剤等と混ざり合わない様にしてください。これらの薬剤と混合使用しても効果が発揮できません。
- ・使用機械や併用薬剤との相性により、効果が発揮できない場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。
- ・高温での過乾燥では、カチオン焼けによる黄変が起こる場合があります
- ・糊や柔軟剤などの薬剤と混合したものは作り置きをしないで、必要量のみを直前に混合し使用することをお勧めします。
- ・使用後はキャップをして保管してください。

【使用上の注意】 使用に際しては安全データシート(SDS)をよく参照ください。



〒910-8670 福井市文京4丁目23-1

東京支店：TEL(03)5201-1240 FAX(03)5201-1231

大阪支店：TEL(06)6450-4103 FAX(06)6450-4128

本社 クリーニング&メディカル事業部

: TEL(0776)25-8564 FAX(0776)24-8366